



Compatibility list for digital cameras

**ALDI**

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Aldi Traveler Slimline X 4	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273
Aldi Traveler Slimline X 5	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273
Aldi Traveler Slimline X 6	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273
Aldi Traveler Superslim XS 7	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273

**CANON**

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Canon EOS 5 D	Eneride E Can BP-511 A	1300 mAh	7,4 V	662753
Canon EOS 5 D Mark II	Eneride E Can LP-E 6	1300 mAh	7,4 V	781249
Canon EOS 5 D Mark III	Eneride E Can LP-E 6	1300 mAh	7,4 V	781249
Canon EOS 5 D Mark IV	Eneride E Can LP-E 6	1300 mAh	7,4 V	781249
Canon EOS 5 D Mark IV	Eneride E Can LP-E 6N	2000 mAh	7,2 V	222014
Canon EOS 6 D	Eneride E Can LP-E 6	1300 mAh	7,4 V	781249
Canon EOS 7 D	Eneride E Can LP-E 6	1300 mAh	7,4 V	781249
Canon EOS 7 D Mark II	Eneride E Can LP-E 6N	2000 mAh	7,2 V	222014
Canon EOS 10 D	Eneride E Can BP-511 A	1300 mAh	7,4 V	662753
Canon EOS 20D	Eneride E Can BP-511 A	1300 mAh	7,4 V	662753
Canon EOS 30 D	Eneride E Can BP-511 A	1300 mAh	7,4 V	662753
Canon EOS 40 D	Eneride E Can BP-511 A	1300 mAh	7,4 V	662753
Canon EOS 50 D	Eneride E Can BP-511 A	1300 mAh	7,4 V	662753
Canon EOS 60 D	Eneride E Can LP-E 6	1300 mAh	7,4 V	781249
Canon EOS 60 Da	Eneride E Can LP-E 6	1300 mAh	7,4 V	781249
Canon EOS 70 D	Eneride E Can LP-E 6	1300 mAh	7,4 V	781249
Canon EOS 80 D	Eneride E Can LP-E 6N	2000 mAh	7,2 V	222014
Canon EOS 100 D	Eneride E Can LP-E 12	750 mAh	7,4 V	816326
Canon EOS 300 D	Eneride E Can BP-511 A	1300 mAh	7,4 V	662753
Canon EOS 350 D	Eneride E Can NB-2 LH	700 mAh	7,4 V	816354
Canon EOS 400 D	Eneride E Can NB-2 LH	700 mAh	7,4 V	816354
Canon EOS 450 D	Eneride E Can LP-E 5	1020 mAh	7,4 V	781228
Canon EOS 500 D	Eneride E Can LP-E 5	1020 mAh	7,4 V	781228
Canon EOS 550 D	Eneride E Can LP-E 8	950 mAh	7,4 V	781256
Canon EOS 600 D	Eneride E Can LP-E 8	950 mAh	7,4 V	781256
Canon EOS 650 D	Eneride E Can LP-E 8	950 mAh	7,4 V	781256
Canon EOS 700 D	Eneride E Can LP-E 8	950 mAh	7,4 V	781256
Canon EOS 1000 D	Eneride E Can LP-E 5	1020 mAh	7,4 V	781228
Canon EOS 1100 D	Eneride E Can LP-E 10	1020 mAh	7,4 V	781277
Canon EOS 1200 D	Eneride E Can LP-E 10	1020 mAh	7,4 V	781277
Canon EOS 1300 D	Eneride E Can LP-E 10	1020 mAh	7,4 V	781277
Canon EOS M	Eneride E Can LP-E 12	750 mAh	7,4 V	816326
Canon EOS M 10	Eneride E Can LP-E 12	750 mAh	7,4 V	816326
Canon EOS Rebel	Eneride E Can BP-511 A	1300 mAh	7,4 V	662753
Canon Rebel XT	Eneride E Can NB-2 LH	700 mAh	7,4 V	816354

Canon IXUS 30	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 40	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 50	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 55	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 60	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 65	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 70	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 75	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 80 IS	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 85 IS	Eneride E Can NB-6 L	750 mAh	3,7 V	781298
Canon IXUS 90	Eneride E Can NB-5 L	950 mAh	3,7 V	772828
Canon IXUS 95 IS	Eneride E Can NB-6 L	750 mAh	3,7 V	781298
Canon IXUS 100	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 105 IS	Eneride E Can NB-6 L	750 mAh	3,7 V	781298
Canon IXUS 110 IS	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 115 HS	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 117 HS	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 120 IS	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 125 HS	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon IXUS 130 IS	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 132	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon IXUS 140	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon IXUS 145	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon IXUS 150	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon IXUS 155	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon IXUS 160	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon IXUS 170	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon IXUS 175	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon IXUS 180	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon IXUS 200 IS	Eneride E Can NB-6 L	750 mAh	3,7 V	781298
Canon IXUS 210 IS	Eneride E Can NB-6 L	750 mAh	3,7 V	781298
Canon IXUS 220 HS	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 230 HS	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 240 HS	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon IXUS 255 HS	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS 285 HS	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon IXUS 300	Eneride E Can NB 1 LH	900 mAh	3,7 V	776762
Canon IXUS 300 HS	Eneride E Can NB-6 L	750 mAh	3,7 V	781298
Canon IXUS 310 HS	Eneride E Can NB-6 L	750 mAh	3,7 V	781298
Canon IXUS 330	Eneride E Can NB 1 LH	900 mAh	3,7 V	776762
Canon IXUS 400	Eneride E Can NB 1 LH	900 mAh	3,7 V	776762
Canon IXUS 430	Eneride E Can NB 1 LH	900 mAh	3,7 V	776762
Canon IXUS 500	Eneride E Can NB 1 LH	900 mAh	3,7 V	776762
Canon IXUS 800 IS	Eneride E Can NB-5 L	950 mAh	3,7 V	772828
Canon IXUS 850 IS	Eneride E Can NB-5 L	950 mAh	3,7 V	772828
Canon IXUS 860 IS	Eneride E Can NB-5 L	950 mAh	3,7 V	772828
Canon IXUS 870 IS	Eneride E Can NB-5 L	950 mAh	3,7 V	772828
Canon IXUS 900 TI	Eneride E Can NB-5 L	950 mAh	3,7 V	772828
Canon IXUS 960 IS	Eneride E Can NB-5 L	950 mAh	3,7 V	772828
Canon IXUS 970 IS	Eneride E Can NB-5 L	950 mAh	3,7 V	772828
Canon IXUS 980 IS	Eneride E Can NB-5 L	950 mAh	3,7 V	772828
Canon IXUS 990 IS	Eneride E Can NB-5 L	950 mAh	3,7 V	772828
Canon IXUS i	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS i7	Eneride E Can NB-4 L	600 mAh	3,7 V	781284
Canon IXUS SD 700 IS	Eneride E Can NB-5 L	950 mAh	3,7 V	772828

Canon IXUS V	Eneride E Can NB 1 LH	900 mAh	3,7 V	776762
Canon IXUS V 2	Eneride E Can NB 1 LH	900 mAh	3,7 V	776762
Canon IXUS V 3	Eneride E Can NB 1 LH	900 mAh	3,7 V	776762

Canon PowerShot A 2200	Eneride E Can NB-8 L	700 mAh	3,7 V	410242
Canon PowerShot A 2300	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon PowerShot A 2400 IS	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon PowerShot A 2500	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon PowerShot A 2600	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon PowerShot A 3000	Eneride E Can NB-8 L	700 mAh	3,7 V	410242
Canon PowerShot A 3100	Eneride E Can NB-8 L	700 mAh	3,7 V	410242
Canon PowerShot A 3300	Eneride E Can NB-8 L	700 mAh	3,7 V	410242
Canon PowerShot A 3400 IS	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon PowerShot A 3500 IS	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361
Canon PowerShot A 4000 IS	Eneride E Can NB-11 L	600 mAh	3,6 V	816361

Canon PowerShot D10	Eneride E Can NB-6 L	750 mAh	3,7 V	781298
Canon PowerShot D20	Eneride E Can NB-6 L	750 mAh	3,7 V	781298
Canon PowerShot D30	Eneride E Can NB-6 LH	1000 mAh	3,7 V	781326

Canon PowerShot G1	Eneride E Can BP-511 A	1300 mAh	7,4 V	662753
Canon PowerShot G1X	Eneride E Can NB-10 L	800 mAh	7,4 V	782040
Canon PowerShot G2	Eneride E Can BP-511 A	1300 mAh	7,4 V	662753
Canon PowerShot G3	Eneride E Can BP-511 A	1300 mAh	7,4 V	662753
Canon PowerShot G5	Eneride E Can BP-511 A	1300 mAh	7,4 V	662753
Canon PowerShot G5X	Eneride E Can NB-13 L	1010 mAh	3,6 V	894299
Canon PowerShot G6	Eneride E Can BP-511 A	1300 mAh	7,4 V	662753
Canon PowerShot G7	Eneride E Can NB-2 LH	700 mAh	7,4 V	816354
Canon PowerShot G7X	Eneride E Can NB-13 L	1010 mAh	3,6 V	894299
Canon PowerShot G7X II	Eneride E Can NB-13 L	1010 mAh	3,6 V	894299
Canon PowerShot G9	Eneride E Can NB-2 LH	700 mAh	7,4 V	816354
Canon PowerShot G9X	Eneride E Can NB-13 L	1010 mAh	3,6 V	894299
Canon PowerShot G10	Eneride E Can NB-7 L	1050 mAh	7,4 V	659974
Canon PowerShot G11	Eneride E Can NB-7 L	1050 mAh	7,4 V	659974
Canon PowerShot G12	Eneride E Can NB-7 L	1050 mAh	7,4 V	659974
Canon PowerShot G15	Eneride E Can NB-10 L	800 mAh	7,4 V	782040
Canon PowerShot G16	Eneride E Can NB-10 L	800 mAh	7,4 V	782040

Canon PowerShot S 30	Eneride E Can NB-2 LH	700 mAh	7,4 V	816354
Canon PowerShot S 40	Eneride E Can NB-2 LH	700 mAh	7,4 V	816354
Canon PowerShot S 45	Eneride E Can NB-2 LH	700 mAh	7,4 V	816354
Canon PowerShot S 50	Eneride E Can NB-2 LH	700 mAh	7,4 V	816354
Canon PowerShot S 60	Eneride E Can NB-2 LH	700 mAh	7,4 V	816354
Canon PowerShot S 70	Eneride E Can NB-2 LH	700 mAh	7,4 V	816354
Canon PowerShot S 80	Eneride E Can NB-2 LH	700 mAh	7,4 V	816354
Canon PowerShot S 90	Eneride E Can NB-6 L	750 mAh	3,7 V	781298
Canon PowerShot S 100 Digital Elph	Eneride E Can NB 1 LH	900 mAh	3,7 V	776762
Canon PowerShot S 100	Eneride E Can NB-5 L	950 mAh	3,7 V	772828
Canon PowerShot S 110	Eneride E Can NB 1 LH	900 mAh	3,7 V	776762
Canon PowerShot S 110	Eneride E Can NB-5 L	950 mAh	3,7 V	772828
Canon PowerShot S 120	Eneride E Can NB-6 LH	1000 mAh	3,7 V	781326
Canon PowerShot S 200	Eneride E Can NB 1 LH	900 mAh	3,7 V	776762
Canon PowerShot S 230	Eneride E Can NB 1 LH	900 mAh	3,7 V	776762
Canon PowerShot S 300	Eneride E Can NB 1 LH	900 mAh	3,7 V	776762
Canon PowerShot S 330	Eneride E Can NB 1 LH	900 mAh	3,7 V	776762

Canon PowerShot S 400	Eneride E Can NB 1 LH	900 mAh	3,7 V	776762
Canon PowerShot S 410	Eneride E Can NB 1 LH	900 mAh	3,7 V	776762
Canon PowerShot S 500	Eneride E Can NB 1 LH	900 mAh	3,7 V	776762

Canon PowerShot SX 30 IS	Eneride E Can NB-7 L	1050 mAh	7,4 V	659974
Canon PowerShot SX 40 HS	Eneride E Can NB-10 L	800 mAh	7,4 V	782040
Canon PowerShot SX 50 HS	Eneride E Can NB-10 L	800 mAh	7,4 V	782040
Canon PowerShot SX 60 HS	Eneride E Can NB-10 L	800 mAh	7,4 V	782040
Canon PowerShot SX 170 IS	Eneride E Can NB-6 LH	1000 mAh	3,7 V	781326
Canon PowerShot SX 200 IS	Eneride E Can NB-5 L	950 mAh	3,7 V	772828
Canon PowerShot SX 220 HS	Eneride E Can NB-5 L	950 mAh	3,7 V	772828
Canon PowerShot SX 230 HS	Eneride E Can NB-5 L	950 mAh	3,7 V	772828
Canon PowerShot SX 240 HS	Eneride E Can NB-6 L	750 mAh	3,7 V	781298
Canon PowerShot SX 260 HS	Eneride E Can NB-6 L	750 mAh	3,7 V	781298
Canon PowerShot SX 270 HS	Eneride E Can NB-6 L	750 mAh	3,7 V	781298
Canon PowerShot SX 270 HS	Eneride E Can NB-6 LH	1000 mAh	3,7 V	781326
Canon PowerShot SX 280 HS	Eneride E Can NB-6 L	750 mAh	3,7 V	781298
Canon PowerShot SX 280 HS	Eneride E Can NB-6 LH	1000 mAh	3,7 V	781326
Canon PowerShot SX 500 IS	Eneride E Can NB-6 L	750 mAh	3,7 V	781298
Canon PowerShot SX 510 HS	Eneride E Can NB-6 LH	1000 mAh	3,7 V	781326
Canon PowerShot SX 520 HS	Eneride E Can NB-6 LH	1000 mAh	3,7 V	781326
Canon PowerShot SX 530 HS	Eneride E Can NB-6 LH	1000 mAh	3,7 V	781326
Canon PowerShot SX 540 HS	Eneride E Can NB-6 LH	1000 mAh	3,7 V	781326
Canon PowerShot SX 600	Eneride E Can NB-6 LH	1000 mAh	3,7 V	781326
Canon PowerShot SX 610 HS	Eneride E Can NB-6 LH	1000 mAh	3,7 V	781326
Canon PowerShot SX 620 HS	Eneride E Can NB-13 L	1010 mAh	3,6 V	894299
Canon PowerShot SX 700	Eneride E Can NB-6 LH	1000 mAh	3,7 V	781326
Canon PowerShot SX 710 HS	Eneride E Can NB-6 LH	1000 mAh	3,7 V	781326
Canon PowerShot SX 720 HS	Eneride E Can NB-13 L	1010 mAh	3,6 V	894299
Canon PowerShot Pro 1	Eneride E Can BP-511 A	1300 mAh	7,4 V	662753
Canon PowerShot Pro 90 IS	Eneride E Can BP-511 A	1300 mAh	7,4 V	662753

## CASIO

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Casio EXILIM Card EX-S 1	Eneride E Casio NP 20	500 mAh	3,7 V	728728
Casio EXILIM Card EX-S 10	Eneride E Casio NP 60	600 mAh	3,7 V	303282
Casio EXILIM Card EX-S 12	Eneride E Casio NP 60	600 mAh	3,7 V	303282
Casio EXILIM Card EX-S 100	Eneride E Casio NP 20	500 mAh	3,7 V	728728
Casio EXILIM Card EX-S 500	Eneride E Casio NP 20	500 mAh	3,7 V	728728
Casio EXILIM Card EX-S 600	Eneride E Casio NP 20	500 mAh	3,7 V	728728
Casio EXILIM Card EX-S 770	Eneride E Casio NP 20	500 mAh	3,7 V	728728
Casio EXILIM Card EX-S 880	Eneride E Casio NP 20	500 mAh	3,7 V	728728

Casio EXILIM EX-G 1	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM EX-H 5	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM EX-JE10	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM EX-M 1	Eneride E Casio NP 20	500 mAh	3,7 V	728728
Casio EXILIM EX-M 2	Eneride E Casio NP 20	500 mAh	3,7 V	728728
Casio EXILIM EX-N1	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM EX-N5	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM EX-N10	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM EX-N20	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM EX-N50	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443

Casio EXILIM Zoom EX-Z 1	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
--------------------------	-----------------------	---------	-------	--------

Casio EXILIM Zoom EX-Z 2	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM Zoom EX-Z 5	Eneride E Casio NP 20	500 mAh	3,7 V	728728
Casio EXILIM Zoom EX-Z 8	Eneride E Casio NP 20	500 mAh	3,7 V	728728
Casio EXILIM Zoom EX-Z 11	Eneride E Casio NP 20	500 mAh	3,7 V	728728
Casio EXILIM Zoom EX-Z 12	Eneride E Casio NP 20	500 mAh	3,7 V	728728
Casio EXILIM Zoom EX-Z 16	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM Zoom EX-Z 19	Eneride E Casio NP 60	600 mAh	3,7 V	303282
Casio EXILIM Zoom EX-Z 20	Eneride E Casio NP 60	600 mAh	3,7 V	303282
Casio EXILIM Zoom EX-Z 21	Eneride E Casio NP 60	600 mAh	3,7 V	303282
Casio EXILIM Zoom EX-Z 25	Eneride E Casio NP 60	600 mAh	3,7 V	303282
Casio EXILIM Zoom EX-Z 28	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM Zoom EX-Z 60	Eneride E Casio NP 20	500 mAh	3,7 V	728728
Casio EXILIM Zoom EX-Z 65	Eneride E Casio NP 20	500 mAh	3,7 V	728728
Casio EXILIM Zoom EX-Z 70	Eneride E Casio NP 20	500 mAh	3,7 V	728728
Casio EXILIM Zoom EX-Z 75	Eneride E Casio NP 20	500 mAh	3,7 V	728728
Casio EXILIM Zoom EX-Z 77	Eneride E Casio NP 20	500 mAh	3,7 V	728728
Casio EXILIM Zoom EX-Z 80	Eneride E Casio NP 60	600 mAh	3,7 V	303282
Casio EXILIM Zoom EX-Z 85	Eneride E Casio NP 60	600 mAh	3,7 V	303282
Casio EXILIM Zoom EX-Z 90	Eneride E Casio NP 60	600 mAh	3,7 V	303282
Casio EXILIM Zoom EX-Z 150	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM Zoom EX-Z 280	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM Zoom EX-Z 330	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM Zoom EX-Z 550	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM Zoom EX-Z 800	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM High Speed EX-FS 10	Eneride E Casio NP 60	600 mAh	3,7 V	303282
Casio EXILIM EX-ZS 5	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM EX-ZS 100	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM EX-ZS 150	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio EXILIM EX-ZS 200	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio QV-R 200	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443
Casio QV-R 300	Eneride E Casio NP 80	660 mAh	3,7 V	373443

## FUJIFILM

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Fujifilm FinePix AX 200	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix HS 30 EXR	Eneride E Fuji NP-W 126	950 mAh	7,4 V	707959
Fujifilm FinePix HS 35 EXR	Eneride E Fuji NP-W 126	950 mAh	7,4 V	707959
Fujifilm FinePix HS 50 EXR	Eneride E Fuji NP-W 126	950 mAh	7,4 V	707959
Fujifilm FinePix J 10	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix J 27	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix J 50	Eneride E Fuji NP 40	750 mAh	3,7 V	772835
Fujifilm FinePix J 100	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix J 110 W	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix J 150 W	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix J 1100	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix F 20	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Fujifilm FinePix F 40 d	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Fujifilm FinePix F 47 fd	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Fujifilm FinePix F 50	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix F 50 fd	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix F 60 fd	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix F 70 EXR	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix F 80	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742

Fujifilm FinePix F 100	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix F 100 fd	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix F 200 EXR	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix F 300 EXR	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix F 402	Eneride E Fuji NP 40	750 mAh	3,7 V	772835
Fujifilm FinePix F 455	Eneride E Fuji NP 40	750 mAh	3,7 V	772835
Fujifilm FinePix F 460	Eneride E Fuji NP 40	750 mAh	3,7 V	772835
Fujifilm FinePix F 470	Eneride E Fuji NP 40	750 mAh	3,7 V	772835
Fujifilm FinePix F 500 EXR	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix F 550 EXR	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix F 600 EXR	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix F 610	Eneride E Fuji NP 40	750 mAh	3,7 V	772835
Fujifilm FinePix F 650	Eneride E Fuji NP 40	750 mAh	3,7 V	772835
Fujifilm FinePix F 660 EXR	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix F 700	Eneride E Fuji NP 40	750 mAh	3,7 V	772835
Fujifilm FinePix F 710	Eneride E Fuji NP 40	750 mAh	3,7 V	772835
Fujifilm FinePix F 750 EXR	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix F 770 EXR	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix F 800 EXR	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix F 810	Eneride E Fuji NP 40	750 mAh	3,7 V	772835
Fujifilm FinePix F 811	Eneride E Fuji NP 40	750 mAh	3,7 V	772835
Fujifilm FinePix F 850 EXR	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix F 900 EXR	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742

Fujifilm FinePix JV 100	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix JX 200	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix JX 280	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix JX 300	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix JX 370	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix JX 520	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix JX 550	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix JX 600	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix JX 700	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix JZ 100	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix JZ 200	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix JZ 300	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix JZ 500	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735

Fujifilm FinePix Real 3D W3	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix S 100 FS	Eneride E Fuji NP 140	1050 mAh	3,7 V	373534
Fujifilm FinePix S 200 EXR	Eneride E Fuji NP 140	1050 mAh	3,7 V	373534

Fujifilm FinePix T 200	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix T 210	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix T 300	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix T 350	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix T 400	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix T 500	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735

Fujifilm FinePix V 10	Eneride E Fuji NP 40	750 mAh	3,7 V	772835
Fujifilm FinePix V 20	Eneride E Fuji NP 40	750 mAh	3,7 V	772835

Fujifilm FinePix X 10	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix X 20	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix XP 10	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735

Fujifilm FinePix XP 30	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix XP 50	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix XP 60	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix XP 80	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix FXP 90	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix XP 100	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix XP 150	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix XP 170	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm FinePix XP 200	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742

Fujifilm FinePix Z 1	Eneride E Fuji NP 40	750 mAh	3,7 V	772835
Fujifilm FinePix Z 2	Eneride E Fuji NP 40	750 mAh	3,7 V	772835
Fujifilm FinePix Z 5	Eneride E Fuji NP 40	750 mAh	3,7 V	772835
Fujifilm FinePix Z 10 fd	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix Z 20 fd	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix Z 35	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix Z 37	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix Z 70	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix Z 90	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix Z 100 fd	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix Z 300	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix Z 700	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix Z 800	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix Z 900	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix Z 950	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735
Fujifilm FinePix Z 1000	Eneride E Fuji NP 45	700 mAh	3,7 V	728735

Fujifilm X-A1	Eneride E Fuji NP-W 126	950 mAh	7,4 V	707959
Fujifilm X-A2	Eneride E Fuji NP-W 126	950 mAh	7,4 V	707959
Fujifilm X-E1	Eneride E Fuji NP-W 126	950 mAh	7,4 V	707959
Fujifilm X-E2	Eneride E Fuji NP-W 126	950 mAh	7,4 V	707959
Fujifilm X-E2s	Eneride E Fuji NP-W 126	950 mAh	7,4 V	707959
Fujifilm X-F1	Eneride E Fuji NP 50	750 mAh	3,7 V	728742
Fujifilm X-M1	Eneride E Fuji NP-W 126	950 mAh	7,4 V	707959
Fujifilm X-Pro 1	Eneride E Fuji NP-W 126	950 mAh	7,4 V	707959
Fujifilm X-Pro 2	Eneride E Fuji NP-W 126	950 mAh	7,4 V	707959
Fujifilm X-T1	Eneride E Fuji NP-W 126	950 mAh	7,4 V	707959
Fujifilm X-T2	Eneride E Fuji NP-W 126	950 mAh	7,4 V	707959
Fujifilm X-T10	Eneride E Fuji NP-W 126	950 mAh	7,4 V	707959

#### KONICA MINOLTA

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Konica Minolta Dimage A 1	Eneride E Pen D-LI 50	1400 mAh	7,2 V	303499
Konica Minolta Dimage A 2	Eneride E Pen D-LI 50	1400 mAh	7,2 V	303499
Konica Minolta Dimage E 40	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273
Konica Minolta Dimage E 50	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273
Konica Minolta Dynax 5D	Eneride E Pen D-LI 50	1400 mAh	7,2 V	303499
Konica Minolta Dynax 7D	Eneride E Pen D-LI 50	1400 mAh	7,2 V	303499

#### LEICA

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Leica D-Lux 1	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Leica D-Lux 2	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Leica D-Lux 3	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Leica D-Lux 5	Eneride E Pan DMW-BCJ 13 E	1000 mAh	3,7 V	614747

Leica C Lux 1	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Leica C Lux 2	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Leica C Lux 3	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994

Leica V-Lux 1	Eneride E Pan CGA/CGR S 006	750 mAh	7,4 V	742350
Leica V-Lux 2	Eneride E Pan DMW-BMB 9 E	750 mAh	7,2 V	614782
Leica V-Lux 3	Eneride E Pan DMW-BMB 9 E	750 mAh	7,2 V	614782

#### MAGINON

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Maginon X 4	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273
Maginon X 5	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273

#### MEDION

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Medion MD 8570	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273

#### MINOX

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Minox DC 4211	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273
Minox DC 5222	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273

#### NIKON

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Nikon 1 AW 1	Eneride E Nik EN EL 20	800 mAh	3,7 V	694183
Nikon 1 J2	Eneride E Nik EN EL 20	800 mAh	3,7 V	694183
Nikon 1 J3	Eneride E Nik EN EL 20	800 mAh	3,7 V	694183
Nikon 1 J4	Eneride E Nik EN EL 22	800 mAh	7,2 V	846755
Nikon 1 S1	Eneride E Nik EN EL 20	800 mAh	3,7 V	694183
Nikon 1 S2	Eneride E Nik EN EL 22	800 mAh	7,2 V	846755
Nikon 1 V1	Eneride E Nik EN EL 15	1600 mAh	7,0 V	664384
Nikon Coolpix A	Eneride E Nik EN EL 20	800 mAh	3,7 V	694183
Nikon Coolpix A 100	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix A 300	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix A 900	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix AW 100	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix AW 110	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix AW 120	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix AW 130	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix 3700	Eneride E Nik EN EL 5	900 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix 4200	Eneride E Nik EN EL 5	900 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix 5200	Eneride E Nik EN EL 5	900 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix 5900	Eneride E Nik EN EL 5	900 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix 7900	Eneride E Nik EN EL 5	900 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix L 16	Eneride E Nik EN EL 10	700 mAh	3,7 V	816375
Nikon Coolpix P 3	Eneride E Nik EN EL 5	900 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix P 4	Eneride E Nik EN EL 5	900 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix P 50	Eneride E Nik EN EL 5	900 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix P 80	Eneride E Nik EN EL 5	900 mAh	3,7 V	742280



Nikon Coolpix P 90	Eneride E Nik EN EL 5	900 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix P 100	Eneride E Nik EN EL 5	900 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix P 300	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix P 310	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix P 330	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix P 340	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix P 500	Eneride E Nik EN EL 5	1000 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix P 510	Eneride E Nik EN EL 5	1000 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix P 520	Eneride E Nik EN EL 5	1000 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix P 5000	Eneride E Nik EN EL 5	1000 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix P 5100	Eneride E Nik EN EL 5	1000 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix P 6000	Eneride E Nik EN EL 5	1000 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix P 7000	Eneride E Nik EN EL 14	950 mAh	7,4 V	664377
Nikon Coolpix P 7000	Eneride E Nik EN EL 14 a	950 mAh	7,4 V	782054
Nikon Coolpix P 7100	Eneride E Nik EN EL 14	950 mAh	7,4 V	664377
Nikon Coolpix P 7100	Eneride E Nik EN EL 14 a	950 mAh	7,4 V	782054
Nikon Coolpix P 7700	Eneride E Nik EN EL 14	950 mAh	7,4 V	664377
Nikon Coolpix P 7700	Eneride E Nik EN EL 14 a	950 mAh	7,4 V	782054
Nikon Coolpix P 7800	Eneride E Nik EN EL 14	950 mAh	7,4 V	664377
Nikon Coolpix P 7800	Eneride E Nik EN EL 14 a	950 mAh	7,4 V	782054
Nikon Coolpix S 10	Eneride E Nik EN EL 5	900 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix S 31	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 32	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 33	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 60	Eneride E Nik EN EL 10	700 mAh	3,7 V	816375
Nikon Coolpix S 70	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 80	Eneride E Nik EN EL 10	700 mAh	3,7 V	816375
Nikon Coolpix S 200	Eneride E Nik EN EL 10	700 mAh	3,7 V	816375
Nikon Coolpix S 210	Eneride E Nik EN EL 10	700 mAh	3,7 V	816375
Nikon Coolpix S 220	Eneride E Nik EN EL 10	700 mAh	3,7 V	816375
Nikon Coolpix S 225	Eneride E Nik EN EL 10	700 mAh	3,7 V	816375
Nikon Coolpix S 230	Eneride E Nik EN EL 10	700 mAh	3,7 V	816375
Nikon Coolpix S 510	Eneride E Nik EN EL 10	700 mAh	3,7 V	816375
Nikon Coolpix S 520	Eneride E Nik EN EL 10	700 mAh	3,7 V	816375
Nikon Coolpix S 550	Eneride E Pen D-LI 78	680 mAh	3,7 V	777084
Nikon Coolpix S 560	Eneride E Pen D-LI 78	680 mAh	3,7 V	777084
Nikon Coolpix S 570	Eneride E Nik EN EL 10	700 mAh	3,7 V	816375
Nikon Coolpix S 600	Eneride E Nik EN EL 10	700 mAh	3,7 V	816375
Nikon Coolpix S 610	Eneride E Nik EN EL 5	900 mAh	3,7 V	742280
Nikon Coolpix S 610	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 610C	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 620	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 630	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 640	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 700	Eneride E Nik EN EL 10	700 mAh	3,7 V	816375
Nikon Coolpix S 710	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 800c	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 1000	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 1100 pj	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 1200 pj	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 2500	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 2600	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 2700	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 2800	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 2900	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212

Nikon Coolpix S 3000	Eneride E Nik EN EL 10	700 mAh	3,7 V	816375
Nikon Coolpix S 3100	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 3300	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 3500	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 3600	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 3700	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 4000	Eneride E Nik EN EL 10	700 mAh	3,7 V	816375
Nikon Coolpix S 4100	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 4150	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 4300	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 5100	Eneride E Nik EN EL 10	700 mAh	3,7 V	816375
Nikon Coolpix S 5200	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 6150	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 6200	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 6300	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 6400	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 6500	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 6600	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 6800	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 6900	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 7000	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212
Nikon Coolpix S 8000	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 8100	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 8200	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 9100	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 9300	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 9400	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 9500	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 9600	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 9700	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix S 9900	Eneride E Nik EN EL 12	800 mAh	3,7 V	728798
Nikon Coolpix W 100	Eneride E Nik EN EL 19	700 mAh	3,7 V	147212

Nikon D 40	Eneride E Nik EN EL 9	1000 mAh	3,7 V	303310
Nikon D 40 x	Eneride E Nik EN EL 9	1000 mAh	7,4 V	303310
Nikon D 50	Eneride E Nik EN EL 3e	1400 mAh	7,4 V	826987
Nikon D 60	Eneride E Nik EN EL 9	1000 mAh	7,4 V	303310
Nikon D 70	Eneride E Nik EN EL 3e	1400 mAh	7,4 V	826987
Nikon D 80	Eneride E Nik EN EL 3e	1400 mAh	7,4 V	826987
Nikon D 90	Eneride E Nik EN EL 3e	1400 mAh	7,4 V	826987
Nikon D 100	Eneride E Nik EN EL 3e	1400 mAh	7,4 V	826987
Nikon D 200	Eneride E Nik EN EL 3e	1400 mAh	7,4 V	826987
Nikon D 300	Eneride E Nik EN EL 3e	1400 mAh	7,4 V	826987
Nikon D 300 S	Eneride E Nik EN EL 3 e	1400 mAh	7,4 V	826987
Nikon D 500	Eneride E Nik EN EL 15	1600 mAh	7,0 V	664384
Nikon D 600	Eneride E Nik EN EL 15	1600 mAh	7,0 V	664384
Nikon D 610	Eneride E Nik EN EL 15	1600 mAh	7,0 V	664384
Nikon D 700	Eneride E Nik EN EL 3e	1400 mAh	7,4 V	826987
Nikon D 750	Eneride E Nik EN EL 15	1600 mAh	7,0 V	664384
Nikon D 800	Eneride E Nik EN EL 15	1600 mAh	7,0 V	664384
Nikon D 800 E	Eneride E Nik EN EL 15	1600 mAh	7,0 V	664384
Nikon D 3000	Eneride E Nik EN EL 9	1000 mAh	7,4 V	303310
Nikon D 3100	Eneride E Nik EN EL 14	950 mAh	7,4 V	664377
Nikon D 3100	Eneride E Nik EN EL 14 a	950 mAh	7,4 V	782054
Nikon D 3200	Eneride E Nik EN EL 14	950 mAh	7,4 V	664377
Nikon D 3200	Eneride E Nik EN EL 14 a	950 mAh	7,4 V	782054

Nikon D 3300	Eneride E Nik EN EL 14 a	950 mAh	7,4 V	782054
Nikon D 5000	Eneride E Nik EN EL 9	1000 mAh	7,4 V	303310
Nikon D 5100	Eneride E Nik EN EL 14	950 mAh	7,4 V	664377
Nikon D 5100	Eneride E Nik EN EL 14 a	950 mAh	7,4 V	782054
Nikon D 5200	Eneride E Nik EN EL 14	950 mAh	7,4 V	664377
Nikon D 5200	Eneride E Nik EN EL 14 a	950 mAh	7,4 V	782054
Nikon D 5300	Eneride E Nik EN EL 14 a	950 mAh	7,4 V	782054
Nikon D 5500	Eneride E Nik EN EL 14 a	950 mAh	7,4 V	782054
Nikon D 5600	Eneride E Nik EN EL 14 a	950 mAh	7,4 V	782054
Nikon D 7000	Eneride E Nik EN EL 15	1600 mAh	7,0 V	664384
Nikon D 7100	Eneride E Nik EN EL 15	1600 mAh	7,0 V	664384

#### OLYMPUS

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Olympus E-1	Eneride E Oly BLM 1	1300 mAh	7,2 V	868560
Olympus E-3	Eneride E Oly BLM 1	1300 mAh	7,2 V	868560
Olympus E-30	Eneride E Oly BLM 1	1300 mAh	7,2 V	868560
Olympus E-300	Eneride E Oly BLM 1	1300 mAh	7,2 V	868560
Olympus E-500	Eneride E Oly BLM 1	1300 mAh	7,2 V	868560
Olympus E-510	Eneride E Oly BLM 1	1300 mAh	7,2 V	868560

Olympus E-520	Eneride E Oly BLM 1	1300 mAh	7,2 V	868560
---------------	---------------------	----------	-------	--------

Olympus FE 20	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus FE 150	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus FE 160	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus FE 190	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus FE 280	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus FE 290	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus FE 300	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus FE 310	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus FE 340	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus FE 350 wide	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus FE 360	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus FE 4000	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus FE 4010	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus FE 5000	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus FE 5030	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus FE 5050	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061

Olympus MD 160	Eneride E Oly BLM 1	1300 mAh	7,2 V	868560
----------------	---------------------	----------	-------	--------

Olympus µ 700	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 720 SW	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 725 SW	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 730	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 740	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 750	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 760	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 770 SW	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 790 SW	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 820	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 830m	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 840	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 850 SW	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 1010	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus µ 1020	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus µ 1030 SW	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus µ 1040	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 1050	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 1060	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 5000	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 7000	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 7010	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus µ 9000	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus µ 9010	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833

Olympus µ Tough 6000	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus µ Tough 6010	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus µ Tough 6020	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus µ Tough 8000	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus µ Tough 8010	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833

Olympus OM-D E-M1	Eneride E Oly BLN-1	1140 mAh	7,2 V	887453
Olympus OM-D E-M5	Eneride E Oly BLN-1	1140 mAh	7,2 V	887453
Olympus OM-D E-M5 Mark II	Eneride E Oly BLN-1	1140 mAh	7,2 V	887453
Olympus Pen E-P5	Eneride E Oly BLN-1	1140 mAh	7,2 V	887453
Olympus Pen F	Eneride E Oly BLN-1	1140 mAh	7,2 V	887453
Olympus SH-21	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus SP 700	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus SP 720 UZ	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus SP 800 UZ	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus SP 810 UZ	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus SZ-10	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus SZ-11	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus SZ-14	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus SZ-15	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus SZ-16	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus SZ-20	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus SZ-30 MR	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus SZ-31 MR	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus TG 310	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus TG 320	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus TG 620	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus TG 630	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus TG 810	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus TG 820	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus TG 830	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus TG 835	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus TG 850	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus TG 860	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus TG 870	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus VG 165	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus VG 180	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus VH 210	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus VH 410	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus VH 520	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus VR 310	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus VR 325	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus VR 330	Eneride E Oly LI-40B/42B	700 mAh	3,6 V	782061
Olympus VR 340	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus VR 360	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus VR 370	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus XZ-2	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833
Olympus XZ-10	Eneride E Oly LI-50 B	770 mAh	3,7 V	728833

**PANASONIC**

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Panasonic Lumix DMC-FP 8	Eneride E Pan DMW-BCF 10 E	700 mAh	3,7 V	614733
Panasonic Lumix DMC FS 3	Eneride E Pan DMW-BCE 10 E	1000 mAh	3,7 V	778288
Panasonic Lumix DMC FS 5	Eneride E Pan DMW-BCE 10 E	1000 mAh	3,7 V	778288
Panasonic Lumix DMC-FS 6	Eneride E Pan DMW-BCF 10 E	700 mAh	3,7 V	614733
Panasonic Lumix DMC-FS 7	Eneride E Pan DMW-BCF 10 E	700 mAh	3,7 V	614733
Panasonic Lumix DMC-FS 10	Eneride E Pan DMW-BCF 10 E	700 mAh	3,7 V	614733
Panasonic Lumix DMC-FS 11	Eneride E Pan DMW-BCF 10 E	700 mAh	3,7 V	614733
Panasonic Lumix DMC-FS 15	Eneride E Pan DMW-BCF 10 E	700 mAh	3,7 V	614733
Panasonic Lumix DMC-FS 16	Eneride E Pan DMW-BCK 7	650 mAh	3,7 V	614754
Panasonic Lumix DMC-FS 18	Eneride E Pan DMW-BCK 7	650 mAh	3,7 V	614754
Panasonic Lumix DMC FS 20	Eneride E Pan DMW-BCE 10 E	1000 mAh	3,7 V	778288
Panasonic Lumix DMC-FS 22	Eneride E Pan DMW-BCK 7	650 mAh	3,7 V	614754
Panasonic Lumix DMC-FS 25	Eneride E Pan DMW-BCF 10 E	700 mAh	3,7 V	614733
Panasonic Lumix DMC-FS 30	Eneride E Pan DMW-BCF 10 E	700 mAh	3,7 V	614733
Panasonic Lumix DMC-FS 33	Eneride E Pan DMW-BCF 10 E	700 mAh	3,7 V	614733
Panasonic Lumix DMC-FS 35	Eneride E Pan DMW-BCK 7	650 mAh	3,7 V	614754
Panasonic Lumix DMC-FS 37	Eneride E Pan DMW-BCK 7	650 mAh	3,7 V	614754
Panasonic Lumix DMC-FS 40	Eneride E Pan DMW-BCK 7	650 mAh	3,7 V	614754
Panasonic Lumix DMC-FS 45	Eneride E Pan DMW-BCK 7	650 mAh	3,7 V	614754
Panasonic Lumix DMC-FS 50	Eneride E Pan DMW-BCL 7	600 mAh	3,6 V	846783
Panasonic Lumix DMC-FS 62	Eneride E Pan DMW-BCF 10 E	700 mAh	3,7 V	614733
Panasonic Lumix DMC-FT 1	Eneride E Pan DMW-BCF 10 E	700 mAh	3,7 V	614733
Panasonic Lumix DMC-FT 2	Eneride E Pan DMW-BCF 10 E	700 mAh	3,7 V	614733
Panasonic Lumix DMC-FT 4	Eneride E Pan DMW-BCF 10 E	700 mAh	3,7 V	614733
Panasonic Lumix DMC-FT 5	Eneride E Pan DMW-BCM 13	1020 m Ah	3,6 V	846776
Panasonic Lumix DMC-FT 20	Eneride E Pan DMW-BCK 7	650 mAh	3,7 V	614754
Panasonic Lumix DMC-FT 25	Eneride E Pan DMW-BCK 7	650 mAh	3,7 V	614754
Panasonic Lumix DMC-FT 30	Eneride E Pan DMW-BCK 7	650 mAh	3,7 V	614754
Panasonic Lumix DMC FX 01	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Panasonic Lumix DMC FX 07	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Panasonic Lumix DMC FX 8	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Panasonic Lumix DMC FX 9	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Panasonic Lumix DMC FX 10	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Panasonic Lumix DMC FX 12	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Panasonic Lumix DMC-FX 30	Eneride E Pan DMW-BCE 10 E	1000 mAh	3,7 V	778288
Panasonic Lumix DMC-FX 33	Eneride E Pan DMW-BCE 10 E	1000 mAh	3,7 V	778288
Panasonic Lumix DMC-FX 35	Eneride E Pan DMW-BCE 10 E	1000 mAh	3,7 V	778288
Panasonic Lumix DMC-FX 37	Eneride E Pan DMW-BCE 10 E	1000 mAh	3,7 V	778288
Panasonic Lumix DMC FX 50	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Panasonic Lumix DMC-FX 55	Eneride E Pan DMW-BCE 10 E	1000 mAh	3,7 V	778288
Panasonic Lumix DMC-FX 66	Eneride E Pan DMW-BCF 10 E	700 mAh	3,7 V	614733
Panasonic Lumix DMC-FX 70	Eneride E Pan DMW-BCF 10 E	700 mAh	3,7 V	614733
Panasonic Lumix DMC-FX 77	Eneride E Pan DMW-BCK 7	650 mAh	3,7 V	614754
Panasonic Lumix DMC-FX 80	Eneride E Pan DMW-BCK 7	650 mAh	3,7 V	614754
Panasonic Lumix DMC-FX 90	Eneride E Pan DMW-BCK 7	650 mAh	3,7 V	614754
Panasonic Lumix DMC-FX100	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Panasonic Lumix DMC FX 150	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Panasonic Lumix DMC-FX 500	Eneride E Pan DMW-BCE 10 E	1000 mAh	3,7 V	778288
Panasonic Lumix DMC-FX 700	Eneride E Pan DMW-BCF 10 E	700 mAh	3,7 V	614733

Panasonic Lumix DMC-FZ 7	Eneride E Pan CGA/CGR S 006	750 mAh	7,4 V	742350
Panasonic Lumix DMC-FZ 8	Eneride E Pan CGA/CGR S 006	750 mAh	7,4 V	742350
Panasonic Lumix DMC-FZ 28	Eneride E Pan CGA/CGR S 006	750 mAh	7,4 V	742350
Panasonic Lumix DMC-FZ 30	Eneride E Pan CGA/CGR S 006	750 mAh	7,4 V	742350

Panasonic Lumix DMC-FZ 45	Eneride E Pan DMW-BMB 9 E	800 mAh	7,2 V	614782
Panasonic Lumix DMC-FZ 48	Eneride E Pan DMW-BMB 9 E	800 mAh	7,2 V	614782
Panasonic Lumix DMC-FZ 50	Eneride E Pan CGA/CGR S 006	750 mAh	7,4 V	742350
Panasonic Lumix DMC-FZ 62	Eneride E Pan DMW-BMB 9 E	800 mAh	7,2 V	614782
Panasonic Lumix DMC-FZ 72	Eneride E Pan DMW-BMB 9 E	800 mAh	7,2 V	614782
Panasonic Lumix DMC-FZ 100	Eneride E Pan DMW-BMB 9 E	800 mAh	7,2 V	614782
Panasonic Lumix DMC-FZ 150	Eneride E Pan DMW-BMB 9 E	800 mAh	7,2 V	614782
Panasonic Lumix DMC-FZ 200	Eneride E Pan DMW-BLC 12	1000 mAh	7,2 V	894306
Panasonic Lumix DMC-FZ 300	Eneride E Pan DMW-BLC 12	1000 mAh	7,2 V	894306
Panasonic Lumix DMC-FZ 1000	Eneride E Pan DMW-BLC 12	1000 mAh	7,2 V	894306
Panasonic Lumix DMC-FZ 2000	Eneride E Pan DMW-BLC 12	1000 mAh	7,2 V	894306
Panasonic Lumix DMC-G 1	Eneride E Pan DMW-BLB 13	1050 mAh	7,4 V	614768
Panasonic Lumix DMC-G 2	Eneride E Pan DMW-BLB 13	1050 mAh	7,4 V	614768
Panasonic Lumix DMC-G 3	Eneride E Pan DMW-BLD 10	850 mAh	7,4 V	614775
Panasonic Lumix DMC-G 5X	Eneride E Pan DMW-BLC 12	1000 mAh	7,2 V	894306
Panasonic Lumix DMC-G 6	Eneride E Pan DMW-BLC 12	1000 mAh	7,2 V	894306
Panasonic Lumix DMC-G 10	Eneride E Pan DMW-BLB 13	1050 mAh	7,4 V	614768
Panasonic Lumix DMC-G 70	Eneride E Pan DMW-BLC 12	1000 mAh	7,2 V	894306
Panasonic Lumix DMC-G 81	Eneride E Pan DMW-BLC 12	1000 mAh	7,2 V	894306
Panasonic Lumix DMC-GF 1	Eneride E Pan DMW-BLB 13	1050 mAh	7,4 V	614768
Panasonic Lumix DMC-GF 2	Eneride E Pan DMW-BLD 10	850 mAh	7,4 V	614775
Panasonic Lumix DMC-GF 6	Eneride E Pan DMW-BLG 10	770 mAh	7,2 V	151692
Panasonic Lumix DMC-GF 7	Eneride E Pan DMW-BLG 10	770 mAh	7,2 V	151692
Panasonic Lumix DMC-GH 1	Eneride E Pan DMW-BLB 13	1050 mAh	7,4 V	614768
Panasonic Lumix DMC-GH 2	Eneride E Pan DMW-BLC 12	1000 mAh	7,2 V	894306
Panasonic Lumix DMC-GH 3	Eneride E Pan DMW-BLF 19	1600 mAh	7,2 V	151678
Panasonic Lumix DMC-GH 4	Eneride E Pan DMW-BLF 19	1600 mAh	7,2 V	151678
Panasonic Lumix DMC-GH 4 R	Eneride E Pan DMW-BLF 19	1600 mAh	7,2 V	151678
Panasonic Lumix DMC-GX 1	Eneride E Pan DMW-BLD 10	850 mAh	7,4 V	614775
Panasonic Lumix DMC-GX 7	Eneride E Pan DMW-BLD 10	850 mAh	7,4 V	614775
Panasonic Lumix DMC-GX 8	Eneride E Pan DMW-BLC 12	1000 mAh	7,2 V	894306
Panasonic Lumix DMC-GX 80	Eneride E Pan DMW-BLG 10	770 mAh	7,2 V	151692
Panasonic Lumix DMC LX 1	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Panasonic Lumix DMC LX 2	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Panasonic Lumix DMC LX 3	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Panasonic Lumix DMC-LX 5	Eneride E Pan DMW-BCJ 13 E	1000 mAh	3,7 V	614747
Panasonic Lumix DMC-LX 100	Eneride E Pan DMW-BLG 10	770 mAh	7,2 V	151692
Panasonic Lumix DMC-SZ 1	Eneride E Pan DMW-BCK 7	650 mAh	3,7 V	614754
Panasonic Lumix DMC-SZ 3	Eneride E Pan DMW-BCL 7	600 mAh	3,6 V	846783
Panasonic Lumix DMC-SZ 5	Eneride E Pan DMW-BCK 7	650 mAh	3,7 V	614754
Panasonic Lumix DMC-SZ 8	Eneride E Pan DMW-BCL 7	600 mAh	3,6 V	846783
Panasonic Lumix DMC-SZ 9	Eneride E Pan DMW-BCL 7	600 mAh	3,6 V	846783
Panasonic Lumix DMC-SZ 10	Eneride E Pan DMW-BCL 7	600 mAh	3,6 V	846783
Panasonic Lumix DMC-TZ 1	Eneride E Pan CGA S 007	900 mAh	3,6 V	827008
Panasonic Lumix DMC-TZ 2	Eneride E Pan CGA S 007	900 mAh	3,6 V	827008
Panasonic Lumix DMC-TZ 3	Eneride E Pan CGA S 007	900 mAh	3,6 V	827008
Panasonic Lumix DMC-TZ 4	Eneride E Pan CGA S 007	900 mAh	3,6 V	827008
Panasonic Lumix DMC-TZ 5	Eneride E Pan CGA S 007	900 mAh	3,6 V	827008
Panasonic Lumix DMC-TZ 6	Eneride E Pan DMW-BCG 10 E	800 mAh	3,7 V	782075
Panasonic Lumix DMC-TZ 7	Eneride E Pan DMW-BCG 10 E	800 mAh	3,7 V	782075
Panasonic Lumix DMC-TZ 8	Eneride E Pan DMW-BCG 10 E	800 mAh	3,7 V	782075
Panasonic Lumix DMC-TZ 10	Eneride E Pan DMW-BCG 10 E	800 mAh	3,7 V	782075
Panasonic Lumix DMC-TZ 11	Eneride E Pan DMW-BCG 10 E	800 mAh	3,7 V	782075
Panasonic Lumix DMC-TZ 18	Eneride E Pan DMW-BCG 10 E	800 mAh	3,7 V	782075
Panasonic Lumix DMC-TZ 22	Eneride E Pan DMW-BCG 10 E	800 mAh	3,7 V	782075
Panasonic Lumix DMC-TZ 25	Eneride E Pan DMW-BCG 10 E	800 mAh	3,7 V	782075

Panasonic Lumix DMC-TZ 30	Eneride E Pan DMW-BCG 10 E	800 mAh	3,7 V	782075
Panasonic Lumix DMC-TZ 31	Eneride E Pan DMW-BCG 10 E	800 mAh	3,7 V	782075
Panasonic Lumix DMC-TZ 36	Eneride E Pan DMW-BCG 10 E	800 mAh	3,7 V	782075
Panasonic Lumix DMC-TZ 41	Eneride E Pan DMW-BCM 13	1020 mAh	3,6 V	846776
Panasonic Lumix DMC-TZ 55	Eneride E Pan DMW-BCM 13	1020 mAh	3,6 V	846776
Panasonic Lumix DMC-TZ 56	Eneride E Pan DMW-BCM 13	1020 mAh	3,6 V	846776
Panasonic Lumix DMC-TZ 57	Eneride E Pan DMW-BCM 13	1020 mAh	3,6 V	846776
Panasonic Lumix DMC-TZ 58	Eneride E Pan DMW-BCM 13	1020 mAh	3,6 V	846776
Panasonic Lumix DMC-TZ 60	Eneride E Pan DMW-BCM 13	1020 mAh	3,6 V	846776
Panasonic Lumix DMC-TZ 61	Eneride E Pan DMW-BCM 13	1020 mAh	3,6 V	846776
Panasonic Lumix DMC-TZ 70	Eneride E Pan DMW-BCM 13	1020 mAh	3,6 V	846776
Panasonic Lumix DMC-TZ 71	Eneride E Pan DMW-BCM 13	1020 mAh	3,6 V	846776
Panasonic Lumix DMC-TZ 80	Eneride E Pan DMW-BLG 10	770 mAh	7,2 V	151692
Panasonic Lumix DMC-TZ 81	Eneride E Pan DMW-BLG 10	770 mAh	7,2 V	151692
Panasonic Lumix DMC-TZ 100	Eneride E Pan DMW-BLG 10	770 mAh	7,2 V	151692
Panasonic Lumix DMC-TZ 101	Eneride E Pan DMW-BLG 10	770 mAh	7,2 V	151692
Panasonic Lumix DMC-XS 1	Eneride E Pan DMW-BCL 7	600 mAh	3,6 V	846783
Panasonic Lumix DMC-ZX 1	Eneride E Pan DMW-BCG 10 E	800 mAh	3,7 V	782075
Panasonic Lumix DMC-ZX 3	Eneride E Pan DMW-BCG 10 E	800 mAh	3,7 V	782075



**PENTAX**

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Pentax K 10 D	Eneride E Pen D-LI 50	1400 mAh	7,2 V	303499
Pentax K 20 D	Eneride E Pen D-LI 50	1400 mAh	7,2 V	303499
Pentax Optio A 10	Eneride E Pen D-LI 8	750 mAh	3,7 V	811601
Pentax Optio A 20	Eneride E Pen D-LI 8	750 mAh	3,7 V	811601
Pentax Optio A 30	Eneride E Pen D-LI 8	750 mAh	3,7 V	811601
Pentax Optio E 85	Eneride E Pen D-LI 8	750 mAh	3,7 V	811601
Pentax Optio H 90	Eneride E Pen D-LI 88	600 mAh	3,7 V	468440
Pentax Optio I 10	Eneride E Pen D-LI 88	600 mAh	3,7 V	468440
Pentax Optio M 30	Eneride E Oly LI-40B/42B	660 mAh	3,7 V	782061
Pentax Optio M 40	Eneride E Oly LI-40B/42B	660 mAh	3,7 V	782061
Pentax Optio M 50	Eneride E Pen D-LI 78	600 mAh	3,7 V	777084
Pentax Optio M 60	Eneride E Pen D-LI 78	600 mAh	3,7 V	777084
Pentax Optio P 80	Eneride E Pen D-LI 88	600 mAh	3,7 V	468440
Pentax Optio RZ 10	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981
Pentax Optio RZ 18	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981
Pentax Optio SV	Eneride E Pen D-LI 8	750 mAh	3,7 V	811601
Pentax Optio S 1	Eneride E Pen D-LI 78	600 mAh	3,7 V	777084
Pentax Optio S 4i	Eneride E Pen D-LI 8	750 mAh	3,7 V	811601
Pentax Optio S 4s	Eneride E Pen D-LI 8	750 mAh	3,7 V	811601
Pentax Optio S 5	Eneride E Pen D-LI 8	750 mAh	3,7 V	811601
Pentax Optio S 6	Eneride E Pen D-LI 8	750 mAh	3,7 V	811601
Pentax Optio S 7	Eneride E Pen D-LI 8	750 mAh	3,7 V	811601
Pentax Optio T 10	Eneride E Pen D-LI 8	750 mAh	3,7 V	811601
Pentax Optio V 10	Eneride E Oly LI-40B/42B	660 mAh	3,7 V	782061
Pentax Optio V 20	Eneride E Pen D-LI 78	680 mAh	3,7 V	777084
Pentax Optio WG-1	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981
Pentax Optio WG 1 GPS	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981
Pentax Optio WG 2	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981
Pentax Optio WG 2 GPS	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981
Pentax Optio WG 3	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981
Pentax Optio WG 3 GPS	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981
Pentax Optio WP	Eneride E Pen D-LI 8	750 mAh	3,7 V	811601
Pentax Optio Wpi	Eneride E Pen D-LI 8	750 mAh	3,7 V	811601
Pentax Optio W 10	Eneride E Pen D-LI 8	750 mAh	3,7 V	811601
Pentax Optio W 20	Eneride E Pen D-LI 8	750 mAh	3,7 V	811601
Pentax Optio W 30	Eneride E Oly LI-40B/42B	660 mAh	3,7 V	782061
Pentax Optio W 60	Eneride E Pen D-LI 78	600 mAh	3,7 V	777084
Pentax Optio W 80	Eneride E Pen D-LI 78	600 mAh	3,7 V	777084
Pentax Optio W 90	Eneride E Pen D-LI 88	600 mAh	3,7 V	468440
Pentax Optio WS 80	Eneride E Pen D-LI 88	600 mAh	3,7 V	468440
Pentax Optio X	Eneride E Pen D-LI 8	750 mAh	3,7 V	811601

Pentax Optio X 70	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981
-------------------	-----------------------	---------	-------	--------

### RICOH

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Ricoh Caplio CX-3	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981
Ricoh Caplio CX-4	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981
Ricoh Caplio CX-5	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981
Ricoh Caplio CX-6	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981
Ricoh Caplio PX	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981
Ricoh Caplio R 3	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Ricoh Caplio R 4	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Ricoh Caplio R 6	Eneride E Pan DMW-BCE 10 E	1000 mAh	3,7 V	778288
Ricoh Caplio R 7	Eneride E Pan DMW-BCE 10 E	1000 mAh	3,7 V	778288
Ricoh Caplio R 8	Eneride E Pan DMW-BCE 10 E	1000 mAh	3,7 V	778288
Ricoh Caplio R 10	Eneride E Pan DMW-BCE 10 E	1000 mAh	3,7 V	778288
Ricoh Caplio R 30	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Ricoh Caplio R 50	Eneride E Pen D-LI 78	680 mAh	3,7 V	777084
Ricoh Caplio R 100	Eneride E Pan CGA S 005 E	1000 mAh	3,6 V	826994
Ricoh WG-4	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981
Ricoh WG-5 GPS	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981
Ricoh WG-20	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981
Ricoh WG-30	Eneride E Pen D-LI 92	770 mAh	3,7 V	659981

### ROLLEI

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Rollei dp 4200	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273
Rollei dp 5200	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273
Rollei dp 6200	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273

### SAMSUNG

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Samsung ES 55	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung ES 60	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung EX 1	Eneride E Sam SLB-11 A	1150 mAh	3,8 V	365533
Samsung GX 10	Eneride E Pen D-LI 50	1400 mAh	7,2 V	303499
Samsung IT 100	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung L 100	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung L 110	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung L 210	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung L 310 W	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung NV 9	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung PL 50	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung PL 51	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung PL 55	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung PL 60	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung PL 65	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung PL 70	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung PL 100	Eneride E Sam SLB-07 A	500 mAh	3,7 V	410263

Samsung PL 150	Eneride E Sam SLB-07 A	500 mAh	3,7 V	410263
Samsung PL 210	Eneride E Sam BP 85 A	700 mAh	3,7 V	614831
Samsung SH 100	Eneride E Sam BP 85 A	700 mAh	3,7 V	614831

Samsung ST 45	Eneride E Sam SLB-07 A	500 mAh	3,7 V	410263
Samsung ST 50	Eneride E Sam SLB-07 A	500 mAh	3,7 V	410263
Samsung ST 200	Eneride E Sam BP 85 A	700 mAh	3,7 V	614831
Samsung ST 500	Eneride E Sam SLB-07 A	500 mAh	3,7 V	410263
Samsung ST 550	Eneride E Sam SLB-07 A	500 mAh	3,7 V	410263
Samsung ST 600	Eneride E Sam SLB-07 A	500 mAh	3,7 V	410263
Samsung ST 1000	Eneride E Sam SLB-11 A	1150 mAh	3,8 V	365533
Samsung ST 5500	Eneride E Sam SLB-11 A	1150 mAh	3,8 V	365533

Samsung WB 30 F	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung WB 150	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung WB 200 F	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung WB 210	Eneride E Sam BP 85 A	700 mAh	3,7 V	614831
Samsung WB 350 F	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung WB 690	Eneride E Sam SLB-11 A	1150 mAh	3,8 V	365533
Samsung WB 700	Eneride E Sam SLB-11 A	1150 mAh	3,8 V	365533
Samsung WB 710	Eneride E Sam SLB-11 A	1150 mAh	3,8 V	365533
Samsung WB 750	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung WB 800 F	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung WB 850 F	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung WB 1000	Eneride E Sam SLB-11 A	1150 mAh	3,8 V	365533
Samsung WB 2000	Eneride E Sam SLB-11 A	1150 mAh	3,8 V	365533
Samsung WB 2100	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821
Samsung WB 5000	Eneride E Sam SLB-11 A	1150 mAh	3,8 V	365533
Samsung WB 5500	Eneride E Sam SLB-10 A	1050 mAh	3,7 V	772821

### SIGMA

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Sigma SD 14	Eneride E Pen D-LI 50	1400 mAh	7,2 V	303499

### SONY

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Sony Alpha 7	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony Alpha 7 Mark II	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony Alpha 7 R	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony Alpha 7 R Mark II	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony Alpha 7 S	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony Alpha 7 S Mark II	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony Alpha 33	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony Alpha 35	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony Alpha 37	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony Alpha 55	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony Alpha 57	Eneride E Son NP-FM 500 H	1400 mAh	7,2 V	816403
Sony Alpha 65	Eneride E Son NP-FM 500 H	1400 mAh	7,2 V	816403
Sony Alpha 68	Eneride E Son NP-FM 500 H	1400 mAh	7,2 V	816403
Sony Alpha 77	Eneride E Son NP-FM 500 H	1400 mAh	7,2 V	816403
Sony Alpha 77 II	Eneride E Son NP-FM 500 H	1400 mAh	7,2 V	816403
Sony Alpha 99	Eneride E Son NP-FM 500 H	1400 mAh	7,2 V	816403
Sony Alpha 99 II	Eneride E Son NP-FM 500 H	1400 mAh	7,2 V	816403
Sony Alpha 100	Eneride E Son NP-FM 500 H	1400 mAh	7,2 V	816403

Sony Alpha 200	Eneride E Son NP-FM 500 H	1400 mAh	7,2 V	816403
Sony Alpha 300	Eneride E Son NP-FM 500 H	1400 mAh	7,2 V	816403
Sony Alpha 350	Eneride E Son NP-FM 500 H	1400 mAh	7,2 V	816403
Sony Alpha 500	Eneride E Son NP-FM 500 H	1400 mAh	7,2 V	816403
Sony Alpha 550	Eneride E Son NP-FM 500 H	1400 mAh	7,2 V	816403
Sony Alpha 580	Eneride E Son NP-FM 500 H	1400 mAh	7,2 V	816403
Sony Alpha 700	Eneride E Son NP-FM 500 H	1400 mAh	7,2 V	816403
Sony Alpha 850	Eneride E Son NP-FM 500 H	1400 mAh	7,2 V	816403
Sony Alpha 900	Eneride E Son NP-FM 500 H	1400 mAh	7,2 V	816403
Sony Alpha 3000	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony Alpha 5000	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony Alpha 5100	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony Alpha 6000	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony Alpha 6300	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony Alpha 6500	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411

Sony DSC H 10	Eneride E Son NP-BG1/FG1	900 mAh	3,7 V	614810
Sony DSC H 20	Eneride E Son NP-BG1/FG1	900 mAh	3,7 V	614810
Sony DSC H 50	Eneride E Son NP-BG1/FG1	900 mAh	3,7 V	614810
Sony DSC H 70	Eneride E Son NP-BG1/FG1	900 mAh	3,7 V	614810
Sony DSC H 400	Eneride E Son NP-BX 1	1000 mAh	3,6 V	816396
Sony DSC-HX 1	Eneride E Son NP-FH 50	650 mAh	7,4 V	614817
Sony DSC-HX 10 V	Eneride E Son NP-BG1/FG1	900 mAh	3,7 V	614810
Sony DSC-HX 20 V	Eneride E Son NP-BG1/FG1	900 mAh	3,7 V	614810
Sony DSC-HX 50	Eneride E Son NP-BX 1	1000 mAh	3,6 V	816396
Sony DSC-HX 50 V	Eneride E Son NP-BX 1	1000 mAh	3,6 V	816396
Sony DSC-HX 60	Eneride E Son NP-BX 1	1000 mAh	3,6 V	816396
Sony DSC HX 60 V	Eneride E Son NP-BX 1	1000 mAh	3,7 V	816396
Sony DSC-HX 90	Eneride E Son NP-BX 1	1000 mAh	3,6 V	816396
Sony DSC-HX 100 V	Eneride E Son NP-FH 50	650 mAh	7,4 V	614817
Sony DSC-HX 300	Eneride E Son NP-BX 1	1000 mAh	3,6 V	816396
Sony DSC-HX 400 V	Eneride E Son NP-BX 1	1000 mAh	3,6 V	816396
Sony DSC-QX10B	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC-QX30B	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC-QX100	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC-RX 1	Eneride E Son NP-BX 1	1000 mAh	3,6 V	816396
Sony DSC-RX 1 R	Eneride E Son NP-BX 1	1000 mAh	3,6 V	816396
Sony DSC-RX 10	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony DSC-RX 10 II	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony DSC-RX 10 III	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony DSC-RX 100	Eneride E Son NP-BX 1	1000 mAh	3,6 V	816396
Sony DSC-RX 100 II	Eneride E Son NP-BX 1	1000 mAh	3,6 V	816396
Sony DSC-RX 100 III	Eneride E Son NP-BX 1	1000 mAh	3,6 V	816396
Sony DSC-RX 100 IV	Eneride E Son NP-BX 1	1000 mAh	3,6 V	816396
Sony DSC T 99	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC T 110	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC TF 1	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC TX 5	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC TX 7	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC TX 9	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC TX 10	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC TX 20	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC TX 30	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC TX 55	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC TX 100 V	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 115	Eneride E Son NP-BG1/FG1	900 mAh	3,7 V	614810

Sony DSC W 120	Eneride E Son NP-BG1/FG1	900 mAh	3,7 V	614810
Sony DSC W 130	Eneride E Son NP-BG1/FG1	900 mAh	3,7 V	614810
Sony DSC W 150	Eneride E Son NP-BG1/FG1	900 mAh	3,7 V	614810
Sony DSC W 210	Eneride E Son NP-BG1/FG1	900 mAh	3,7 V	614810
Sony DSC W 220	Eneride E Son NP-BG1/FG1	900 mAh	3,7 V	614810
Sony DSC W 270	Eneride E Son NP-BG1/FG1	900 mAh	3,7 V	614810
Sony DSC W 290	Eneride E Son NP-BG1/FG1	900 mAh	3,7 V	614810
Sony DSC W 300	Eneride E Son NP-BG1/FG1	900 mAh	3,7 V	614810
Sony DSC W 310	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 320	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 330	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 350	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 360	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 380	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 390	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 510	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 520	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 530	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 570	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 610	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 630	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 690	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 710	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 730	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 810	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC W 830	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC WX 1	Eneride E Son NP-BG1/FG1	900 mAh	3,7 V	614810
Sony DSC WX 5	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC WX 7	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC WX 50	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC WX 80	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC WX 100	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC WX 200	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC WX 220	Eneride E Son NP-BN 1	630 mAh	3,6 V	816389
Sony DSC WX 300	Eneride E Son NP-BX 1	1000 mAh	3,6 V	816396
Sony DSC WX 350	Eneride E Son NP-BX 1	1000 mAh	3,6 V	816396
Sony DSC WX 500	Eneride E Son NP-BX 1	1000 mAh	3,6 V	816396
Sony NEX 3	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony NEX 3N	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony NEX C3	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony NEX F3	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony NEX 5	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony NEX 5N	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony NEX 5RKB	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony NEX 5T	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony NEX 6	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411
Sony NEX 7	Eneride E Son NP-FW 50	950 mAh	7,4 V	656411

## VOIGTLÄNDER

Camera model	Suitable Eneride battery pack	Capacity	Voltage	Art-Nr.
Voigtländer Vitrus D 4	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273
Voigtländer Vitrus D 5	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273
Voigtländer Vitrus D 6	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273
Voigtländer Vitrus D 500	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273
Voigtländer Vitrus D 600	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273
Voigtländer Vitrus S 5	Eneride E Min NP 900	650 mAh	3,7 V	742273